



### Pielāgojiet virtuvi pēc saviem ieskatiem

Modulārā sistēma nodrošina maksimālas virtuves iekārtošanas iespējas. Varat būt pārliecināts, ka beigu izkārtojums atbildīs jūsu vēlmēm.

290x520 mm, Domino sēr., 2 indukcijas rinki, bez rāmja, skārienvadība, trauka atpazīšana, taimeris, jaudas pastiprināšanas, pauzes un bērnu drošības funkcijas, Auto-Off

## Priekšrocības un funkcijas

### Tīri gatavojot

Pateicoties virsmai, kas stipri nesakarst ap gatavošanas zonām, jūs varat satīrīt šķakstus gatavošanas laikā. Nekas nepiedeg un netīrumiem nav kur paslēpties. Ir tik vienkārši likt plīts virsmas vietai izskatīties kā jaunai - pat gatavošanas laikā.



### Pārvaldiet ēdienkarti, tikai ar vienu pirksta pieskārienu

AEG indukcijas virsmu skārienjutīgā vadība katrai zonai ir aprīkota no plus un mīnus taustiņiem, lai gatavošanas laikā efektīvi kontrolētu temperatūru. Iestatiet temperatūru ar vienu pieskārienu, kontrolējot gatavošanas procesu. Precīzi iestatījumi katram receptes posmam, lai rezultāts būtu



### Maksimāla jauda pēc vajadzības

Šīs gatavošanas virsmas jaudas pastiprināšanas funkcija ir lieliski piemērota ātrai un intensīvai sakarsēšanai. Izmantojot šo funkciju, varat sakarsēt ēdienus īpaši ātri.



- Virsmas tips: Indukcija
- Skārienjutīgā vadība
- Vadības taustiņu novietojums: priekšā pa vidu
- Indukcijas zonas ar jaudas pastiprinātāja funkciju
- Trauka atpazīšana
- Priekšējā kreisā zona: No,
- Aizmugurējā kreisā zona: No,
- Vidējā gatavošanas zona: Induction, 1800/2500W/180mm
- Aizmugurējā vidējā zona: Indukcijas, 1800/2500W/180mm
- Priekšējā labā zona: No,
- Aizmugurējā labā zona: No,
- Taustiņu bloķēšanas funkcija
- Taustiņu nobloķēšanas iespēja bērnu drošībai
- Virsmas drošība: automātiska izslēgšanās
- Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
- Taimera funkcija
- OptiHeat atlikušā siltuma indikācija
- Ērta uzstādīšana
- Pamatkāsa: melna

### Pilnīga kontrole par gatavošanas laiku

Iestatāmais taimeris (maks. 99 minūtes) atgādinās par gatavošanas laiku. Nelietojot gatavošanas zonas, to var izmantot arī kā laika atskaites taimeris.

### Precīzi iestatījumi. Aizsargāti

Aktivizējiet taustiņu bloķēšanas funkciju, lai nobloķētu ēdiena gatavošanas iestatījumus. Sākot ar laiku un beidzot ar temperatūru — visu var iestatīt un nofiksēt ar vienu taustiņa pieskārienu. Tādēļ neko nevar mainīt nejauši, ja nākas noslaucīt uz virsmas izlijušos šķidrumus. Vienkārši piespiediet taustiņu bloķēšanas funkcijas

## Produkta specifikācija

Virsmas tips	Indukcijas
Uzstādīšana	lebūvējama
P x D, mm	290x520
lebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	44x270x490
Krāsa	melna
Rāmja materiāls	nav rāmja
Gatavošanas zonu skaits	2
Vadības tips	skārienjutīgi taustiņi
Vadības novietojums	priekšā pa vidu
Vadības funkcijas	3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas signāls, jaudas pastiprināšana, bērnu drošība, taustiņu bloķēšana, pauze, izslēgt skaņu, taimeris, laika atskaites taimeris
Strāvas vada garums, m	1.07
Tīkla spriegums, V	220-240
Virsmas drošība	automātiska izslēgšanās

PSGBHO220DE0002Q

