



Apcepriet un pasniedziet savā gaumē

Indukcijas plīts virsmas 7000 SenseFry inteligētais cepšanas sensors. Vienkārši atlasiet jaudas līmeni, un plīts virsma automātiski uzturēs vajadzīgo temperatūru.

590x520 mm, 4 indukcijas zonas, bez rāmja, slīdošā vadība katrai zonai, tieša piekļuve katram cepšanas līmenim, SenseFry®, Hob®Hood, trauka atpazīšana, Eko taimeris, jaudas pastiprināšanas, pauzes un bērnu drošības funkcijas, Auto-Off

Priekšrocības un funkcijas

Konsekventi cepšanas rezultāti ar Fry sensoru

Uzlabotais indukcijas plīts virsmas Fry sensors gādā, lai visi ēdieni ceptos vienmērīgi. Sensors sajūt, pārvalda un regulē vienmērīgu temperatūru uz visas plīts un pannas virsmas. Lai ēdiens būtu nevainojami izcepts.

Ērtāka lietošana un plašāka kontrole, patiecoties atsevišķai vadībai

Atsevišķās vadības saskarnē izmantoti intuitīvi cipari no 1 līdz 9, lai varētu ērti iestatīt vēlamo temperatūru bez nepieciešamības spaidīt plusa vai mīnusa pogas.

Hob2Hood®: Brīvroku tvaika nosūcējs

Hob2Hood® funkcija savieno gatavošanas virsmu un tvaika nosūcēju. Tvaika nosūcējs automātiski regulē ventilatora ātrumu, pielāgojoties virsmas karsēšanas izmaiņām, un nav nepieciešams pat pakustināt pirkstu. Jaudīgai tvaiku nosūkšanai cepšanas laikā. Klusākai tvaiku nosūkšanai vārīšanas uz lēnas



- Virsmas tips: Indukcija
- Plīts virsma ar slīpu rāmi
- Direct Control slīdošās vadības tehnoloģija
- Vadības taustiņu novietojums: labajā pusē priekšpusē
- Izgaismoti vadības taustiņi
- Indukcijas zonas ar jaudas pastiprinātāja funkciju
- Trauka atpazīšana
- Priekšējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Aizmugurējā kreisā zona: Indukcijas, 2300/3200W/210mm
- Vidējā gatavošanas zona: No,
- Aizmugurējā vidējā zona: No,
- Priekšējā labā zona: Indukcijas, 1400/2500W/145mm
- Aizmugurējā labā zona: Indukcijas, 1800/2800W/180mm
- Automātiskā sakarsēšana
- Taustiņu bloķēšanas funkcija
- Taustiņu nobloķēšanas iespēja bērnu drošībai
- Virsmas drošība: automātiska izslēgšanās
- Skaņas signāls ar izslēgšanas iespēju
- Hronometrs
- Eko taimeris
- Taimera funkcija
- OptiHeat atlikušā siltuma indikācija
- Ērta uzstādīšana
- Pamatkrāsa: melna

Ātra uzsilšana ātrākai gatavošanai ar PowerBoost

Vairs nekādas gaidīšanas, kamēr katli sāks vārīties. Jaudas pastiprināšanas funkcija sniedz momentālu karstuma vilni, uzvārot ūdeni ātrāk. Tā īpaši piemērota tādiem uzdevumiem kā liela katla ar ūdeni ātrai uzvārīšanai.

Plīts virsmas taimeris. Domāts precizitātei

Iebūvēto plīts virsmas taimeris var iestatīt uz laiku līdz pat vienai stundai, un tas automātiski izslēdz plīts virsmu, kad laiks ir beidzies. Precīziem rezultātiem bez piepūles.

Produkta specifikācija

Virsmas tips	Indukcijas
Uzstādīšana	lebūvējama
P x D, mm	590x520
lebūvēšanas izmēri AxPxD, mm	44x560x490
Krāsa	melna
Rāmja materiāls	nav rāmja
Gatavošanas zonu skaits	4
Vadības tips	skārunjūtīgs slīdnis
Vadības novietojums	labajā pusē priekšpusē
Vadības funkcijas	3 pakāpju atlikušā siltuma indikācija, skaņas signāls, automātiskā uzkaršēšana, jaudas pastiprināšana, bērnu drošība, laika uzskaites taimeris, eko taimeris, virsmas savienojums ar nosūcēju, taustiņu bloķēšana, laika atskaites taimeris, pauze, SenseCook Fry, izslēgt skaņu, taimeris
Strāvas vada garums, m	1.5
Tīkla spriegums, V	220-240/400V2N
Virsmas drošība	automātiska izslēgšanās

